

MANUAL DE INSTALAÇÃO

Modelo(s): **Simplex**: IL 47011 / IL 4701 / IL 4703 / IL 4706 / IL 4716
Duplo: IL 47012 / IL 4702 / IL 4705 / IL 4707 / IL 4717

Composição

1x luminária
1x manual de instalação
1x soquete

Especificações

Descrição: **Spot de embutir orient. simples / duplo**
Fonte iluminação: **Lâmpadas Halógenas**
Indicação: **Áreas Internas (Teto)**
Peso: **0,12 Kg (IL 47011)**
0,25 kg (IL 4703/IL 4706/IL 47012/IL 4716)
0,40 Kg (IL 4705/IL 4707/IL 4717)

Dados técnicos

Potência total: **Vide verso**
Tensão nominal: **Vide verso**
Grau de Proteção: **IP20**

Não protegido contra água, e protegido somente contra intempéries maiores que Ø12mm.

INTERLIGHT
- revelamos a beleza -

Indústria Brasileira

Interlight Sistemas de Iluminação Ltda.
CNPJ 58.329.608/0001-44
Endereço: Rua João Dias Ribeiro, 245
Sagrado Coração de Jesus - Itapevi/SP

Atendimento ao Cliente Interlight

Tel 11 4789 9892
E-mail: sac@interlight.com.br
www.interlight.com.br

5 anos de garantia

Termos de garantia acesse o link:
interlight.com.br/garantia

OBSERVAÇÕES

1. Por favor, leia atentamente esse manual antes da instalação e entregue ao cliente para guardar.
2. Perigo! Risco de choque elétrico! Antes da instalação da luminária desconecte a energia elétrica e certifique-se que a energia esteja desligada.
3. A responsabilidade do fabricante somente é garantida, se as normas nacionais vigentes forem respeitadas, bem como as instruções de montagem contida nesse manual de instalação.
4. Na instalação, o profissional deve ser qualificado pelas normas nacionais (NBR-5410 e NBR-5419) e de prevenção de acidentes (NR-10) vigentes para segurança da instalação, e garantia do produto.
5. Não abra a luminária. Se estiver danificada, precisará retornar a luminária inteira para a fábrica. Nunca instale com os cabos da luminária danificados.
6. Para a limpeza, recomendamos a interrupção da energia elétrica para o produto. Sempre limpe com um pano macio e produtos com pH neutro, sem álcool, sem solventes e sem agentes abrasivos.
7. Produto com 05 anos de garantia contratual pelo fabricante, contra qualquer defeito de fabricação nas partes metálicas e mecânicas, exceto componentes eletrônicos (LED e Driver) que são 02 anos.
8. Os componentes elétricos utilizados nos nossos produtos seguem as normas brasileiras. Produto não tóxico.

Os dados contidos nesse manual poderão ser alterados a qualquer momento sem prévio aviso. Consulte nosso Atendimento ao Cliente ou www.interlight.com.br para informações atualizadas. Interlight 2021 © R.03/nov/2021

Manual 0045.R3


| Modelo | Dimensão A x B | Nicho A x B |
|----------|----------------|-------------|
| IL 47011 | 85x85 | 75x75 |
| IL 4701 | 115x115 | 102x102 |
| IL 4703 | 115x115 | 102x102 |
| IL 4706 | 115x115 | 102x102 |
| IL 4716 | 115x115 | 102x102 |
| IL 47012 | 85x150 | 75x140 |
| IL 4702 | 115x210 | 102x197 |
| IL 4705 | 115x210 | 102x197 |
| IL 4707 | 115x210 | 102x197 |
| IL 4717 | 115x210 | 102x197 |

Lâmpada



| | |
|-------------|---|
| IL 47011-GZ | 1x Mini Dicroica - 35W - 90-240V - GU10 |
| IL 4701 | 1x Dicroica - 20/50W - 12V - GU5,3 |
| IL 4703-GZ | 1x AR 70 - 50W - 12V - GU10 |
| IL 4706 | 1x Par 20 - 50W - 90-240V - E27 |
| IL 4716 | 1x Dicroica - 50W - 90-240V - GU10 |
| IL 47012-GZ | 2x Mini Dicroica - 35W - 90-240V - GU10 |
| IL 4702 | 2x Dicroica - 20/50W - 12V - GU5,3 |
| IL 4705-GZ | 2x Mini Dicroica - 35W - 12V - GU10 |
| IL 4707 | 2x Par 20 - 50W - 90-240V - E27 |
| IL 4717 | 2x Dicroica - 50W - 90-240V - GU10 |

1. Faça o nicho conforme o especificado em cada produto.


2. Pressione as molas de modo que a peça encaixe no nicho, solte-as para travar e passe o soquete pelo furo central.



3. Instale a lâmpada, conforme a ilustração abaixo, com um dos dedos puxe a mola para cima e encaixe a lâmpada, em seguida, leve a lâmpada para o outro lado, até que se encaixe entre as molas.



4. Faça a ligação à rede elétrica local isolando - a corretamente (verifique se há necessidade do uso do transformador em algumas luminárias). Encaixe a lâmpada no soquete. Encaixe a tampa frontal no arço já fixado ao teto.



Informação para futuras manutenções



Para retirar a tampa, incline o tubo para um dos lados, segure a moldura com uma das mãos e com a outra puxe a tampa para baixo.